Das schwarze Dreieck markiert die aktuelle Zeit. Drehen Sie bitte das Zeitrad bis das schwarze Dreieck auf die aktuelle Zeit zeigt. Die Zeitschaltuhr ist nun betriebsbereit

2. Um die Zeitschaltuhr zu aktivieren schieben Sie den Knopf an der rechten Seite nach unten, so dass zu sehen ist. Das Zeitrad dreht sich nun im Uhrzeigersinn und erlaubt die Stromzufuhr zu den programmierten Zeiten.

Für andere als die zuvor genannten Verwendungen ist dieses Gerät nicht zulässig. Für die damit einhergehenden Probleme, Schäden o.ä. wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

## II. Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung | 230-240 V/50Hz |
| Max. Belastung | 16 A/3.680W |
| Betriebstemperatur | -10° C to +40° C |
| Min. Zeiteinstellung | 30 Minuten |



VIVANCO

Vivanco GmbH
D-22926 Ahrensburg
Ewige Weide 15
www.vivanco.com

22
PAP



VIVANCO

# BEDIENUNGS-ANLEITUNG

## 31686
# PRO T24S

## Vorabinformation

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr immer in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste (230V/50Hz).
2. Betreiben Sie Heizgeräte, Kaffeemaschinen oder ähnliche Produkte nicht unbeaufsichtigt mit der Zeitschaltuhr.
3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien.
4. Lassen Sie dieses Gerät nur vom Fachmann reparieren/öffnen und versuchen Sie nicht selbst, bei evtl. auftretenden Störungen die Fehlerquelle zu suchen.
5. Das Gerät sollte nie mit Wasser oder ähnlichen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
6. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf und beachten Sie zur richtigen Handhabung des Gerätes alle nachfolgenden Produkteigenschaften und Hinweise.

Die Zeitschaltuhr PRO T24S ermöglicht es Ihnen Tagesprogrammierungen (24 Std.) vorzunehmen. Damit haben Sie z.B. die Möglichkeit zu bestimmen, wann in Ihrem Urlaub das Licht an und wieder aus gehen soll.



## I. Funktionen der Zeitschaltuhr

An der rechten Seite der Zeitschaltuhr befindet sich ein Knopf, der es Ihnen ermöglicht, die Funktion der Zeitschaltuhr an oder aus zu schalten.

1. Zu sehen ist

   = Die Zeitschaltuhr ist nicht aktiviert.
   Der Strom fließt unabhängig der programmierten Zeiten.

2. Zu sehen ist

   = Die Zeitschaltuhr ist aktiviert.

Ist  zu sehen, so wird die Zeitschaltuhr innerhalb der einprogrammierten Zeiten einen Stromzufluss erlauben.

Im Folgenden programmieren Sie die Zeiten, in denen die angeschlossenen Geräte unter Strom stehen sollen. Ihnen stehen dabei bis zu 48 Zeitintervalle zur Verfügung. Das kürzeste Zeitintervall beträgt 30 Minuten.



Sie können die nun folgenden Einstellungen an der Zeitschaltuhr vornehmen, ohne die Zeitschaltuhr in eine Steckdose zu stecken.

## Programmieren der einzelnen Zeitintervalle

1. Auf dem Zeitrad finden Sie die Stunden von 1 bis 24 sowie ein schwarzes Dreieck. Das Zeitrad lässt sich im Uhrzeigersinn drehen.

   Die schwarze Umrandung des Zeitrades beinhaltet 48 Kippschalter, die es Ihnen durch Herunterdrücken ermöglicht, in Abständen von 30 Minuten eine Programmierung vorzunehmen. Zwischen zwei vollen Zeiten stehen Ihnen 2 Kippschalter á 30 Minuten zur Verfügung.

   Suchen Sie einen gewünschten Zeitpunkt, an dem die Zeitschaltuhr aktiv werden soll, drücken Sie (evtl. mit Hilfe eines Stiftes) die Kippschalter für jene 30-Minuten-Intervalle herunter, in denen eine Stromzufuhr des angeschlossenen Gerätes gewünscht wird.